

**フィリピンWiFi.com**

**ご利用ガイド**

***World Packet Inc.***

# ご利用にあたり

ご出発前に下記の内容をご確認ください。  
万が一、不備がある場合は、弊社までご連絡ください。

レンタル内容に不足品はありませんか？  
同封されている商品添付票をご確認ください。

機器本体や部品に破損等はありませんか？

付属充電器で充電はできますか？  
※本体の電源をオフにした状態でご確認ください。

スマートフォンの設定手順は確認しましたか？  
※次ページに記載の内容をご確認ください。

本体の電源は入りますか？  
※必ずSIMカードを外した状態でご確認ください。

## 注意

日本国内で、本体の電源をオンにする場合は、  
必ずSIMカードを外した状態でご確認ください。  
対応国以外で通信した場合、通信トラブルを起し、  
海外でご利用いただけなくなる場合がございます。

# Wi-Fiの接続手順

## iPhone / iPad

- ① 「設定」 ➔
- ② 「Wi-Fi」 ➔
- ③ 「Wi-Fi」 を「オン」にします。
- ④ Wi-Fi本体のSSID（ネットワーク名）を選択します。 ➔
- ⑤ Wi-Fi本体のパスワードを入力します。 ➔
- ⑥ 「接続」

## Android

- ① 「設定」 ➔
- ② 「Wi-Fi」 ➔
- ③ 「Wi-Fi」 を「オン」にします。
- ④ Wi-Fi本体のSSID（ネットワーク名）を選択します。 ➔
- ⑤ Wi-Fi本体のパスワードを入力します。 ➔
- ⑥ 「接続」

## Windows10

- ① 「無線アイコン」 ➔
- ② Wi-Fi本体のSSID（ネットワーク名）を選択します。 ➔
- ③ Wi-Fi本体のパスワードを入力します。 ➔
- ④ 「次へ」

## Mac

- ① 「無線アイコン」 ➔
- ② Wi-Fi本体のSSID（ネットワーク名）を選択します。 ➔
- ③ Wi-Fi本体のパスワードを入力します。 ➔
- ④ 「接続」

# スマートフォンの設定手順

## iPhone / iPad / iPod touch

### (1) モバイルデータの通信機能オフ

① 「設定」 → ② 「モバイルデータ通信」 → ③ 「モバイルデータ通信」を「オフ」にします。

### (2) スマートフォンの設定変更（推奨方法）

#### ● iOSアプリの自動アップデートを停止する

① 「設定」 → ② 「iTunesとApp Store」 → ③ 「自動ダウンロード」の項目をすべて「オフ」にします。

#### ● アプリのバックグラウンド更新をオフ

① 「設定」 → ② 「一般」 → ③ 「Appのバックグラウンド更新」を「オフ」にします。

#### ● iCloudバックアップ設定をオフ

① 「設定」 → ② 「Apple ID、iCloud、iTunes StoreとApp Store」 → ③ 「iCloud」 → ④ 「写真」「iCloud バックアップ」「iCloud Drive」を「オフ」にします。

#### ● マイフォトストリーム機能をオフ

① 「設定」 → ② 「写真とカメラ」 → ③ 「iCloud フォトライブラリ」「マイフォトストリーム」を「オフ」にします。

※モバイルデータ通信は必ずオフに。帰国後は元の設定にお戻しくください。

※ (2) の設定につきまして、データ使用量を節約するための方法です。

# スマートフォンの設定手順

## Android

### (1) モバイルデータの通信機能オフ (Android 4.0・5.0以降)

①「設定」➔ ②「その他の設定」➔ ③「モバイルネットワーク」➔ ④「モバイルデータ通信」を「オフ」にします。

### (1) モバイルデータの通信機能オフ (Android 5.1以降)

①「設定」➔ ②「データ使用」➔ ③「モバイルデータ通信」を「オフ」にします。

①「設定」➔ ②「その他… (無線とネットワーク)」➔ ③「モバイルネットワーク」➔ ④「データローミング」のチェックを外します。

①「設定」➔ ②「接続」➔ ③「モバイルネットワーク」➔ ④「データローミング」のチェックを外します。

### (2) スマートフォンの設定変更 (推奨方法)

● アプリの自動アップデートを停止する

①「Playストア」➔ ②「メニュー」➔ ③「設定」➔

④「アプリの自動更新」➔ ⑥「自動更新は一切しない」を選択します。

※モバイルデータ通信は必ずオフに。帰国後は元の設定にお戻しく下さい。

※ (2) の設定につきまして、データ使用量を節約するための方法です。

# トラブルシューティング

## SIMカード清掃

- 通信が不安定、接続できない
- 電源が入らない、充電ができない

電源をオフにした状態で、機器のカバーを外し、バッテリーを取り外します。SIMカードを引き抜き、SIMカードの金属面を柔らかい布などで拭きます。SIMカード、バッテリーを元に戻します。

## 本体リセット

- SSIDが表示されない、電波を受信しない
- 通信が不安定、接続できない

電源をオンにした状態で、カバーの内側、または外側にあるリセットボタンを先の細いもので10秒程度長押ししてください。リセットボタンのない機器は、電源をオンにした状態で、WPSボタンを長押ししてください。

## プロファイル削除

- Wi-Fiに接続できない

プロファイル削除とは、Wi-Fiが接続できないときに、機器（iPhone・Androidなど）に保存されたパスワードを一度リセットする方法です。Wi-Fi 設定から該当のSSIDを選択または長押し、ネットワークを削除した後、再入力してください。詳しくは機器メーカーにお問い合わせください。

# トラブルシューティング

## SIMカード設定

- SMART（通信キャリア）のホームページに接続される

画面右下「Web Page」をクリックします。次のログインページにて、Use name に「admin」または「smartbro」、Password に「admin」または「smartbro」と入力します。その後の画面で「電源」「矢印」「Wi-Fi」のアイコンが、すべてオンになっていることをご確認ください。

## 注意事項

- ※ **使用していない時は、Wi-Fi本体の電源をオフに！**

Wi-Fiルーターの連続稼働時間は、約3～4時間となっております。また、機種・電波によって稼働時間が異なります。長時間利用いただくためにも、使用していない時は、電源をオフにさせていただくことをおすすめします。

- ※ **ソフトウェアのアップデートや同期を停止！**

機器のアップデートや同期は、ご渡航前におこなってください。現地でのアップデートは、通信量の超過、通信制限の原因になる場合があります。その他、通信量が多くなるものは、控えていただくことをおすすめします。


- アプリ、システムの自動アップデート、同期
- 写真、動画のバックアップ（iCloud・Googleフォト等）
- 大容量ファイル（動画・資料・写真など）のダウンロード及び再生

- ※ **通信制限（Fair Usage Policy）について**

フィリピンWiFi.comでは、FUPの施策により、一日間のパケット通信量が800MBを超過したとき、通信制限がかかる場合があります。

# Evoluzn FX PR1

## 本体外側



## 本体内側



※裏面のカバーをスライドさせて、開けることができます。

SIMスロット



# Evoluzn FX PR2

## 本体外側

※ 本体をリセットするには電源をオンにした状態でWPSボタンを10秒程度長押ししてください。



## 本体内側



※本体右上の角部分からカバーを開けることができます。

SIMスロット

# Huawei E5573

## 本体外側

電源ボタン



充電ポート

## 本体内側



※本体の角部分から  
カバーを開けることができます。

SIMスロット

リセットボタン

# ZTE MF910 LTE

## 本体外側

※リセットボタンは、SIMスロットのなかにあります。



## ご返却について

同封の「レターパック」に、物品およびケースをお入れいただき、帰国日の「翌日」までに、郵送ポストにご投函ください。遅延が発生した場合、延滞金をご請求させていただく場合がございます。なお、返送用のレターパックを紛失された場合、下記の住所までご返送ください。

### 返却先住所

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場3-2-14 天翔高田馬場ビル204  
(株) グローバルリソースマネジメント【フィリピンWiFi.com 配送代行センター】宛

 [support@world-packet.com](mailto:support@world-packet.com)

***World Packet Inc.***